

Термочувствительные запорные устройства SENTRY GT**ОПИСАНИЕ**

Термочувствительные запорные устройства SENTRY GT автоматически запирают подачу газа в диапазоне температур от 92°C до 100°C. Плавкая вставка реагирует на тепловую нагрузку и отпускает фиксатор при достижении температуры срабатывания. Затвор резко перемещается в посадочный контур, образуя с ним прессовую посадку. Устройства SENTRY GT остаются герметичными при температурах до 925°C, а также после охлаждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Виды газа: предназначены для всех видов газа (семейства газов 1,2 и 3) по DIN EN 437, SENTRY GT от DN32 до DN150 поставляются также для газа из осадков сточных вод и био-газа (бюллетень G262, DVGW).

Температура срабатывания: + 100°C – 8K

Номинальное давление: MOP 5 (PN 5)

Допустимая температура окружающей среды (SENTRY GT открыт): +80 °C

Термостойкость (SENTRY GT закрыт): сверх норматива (650 °C) согл. DIN 3586, до 925 °C

Допустимая утечка в закрытом

положении : <30 л/час

Материал корпуса: Сталь

РАЗРЕШЕНИЯ

Сертификат соответствия РФ – **C-DE.TG02.B.00009**

- Соответствует требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009г. №753

- Соответствует ГОСТ12.2.063-81 «Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности» (п.п.1.1, 1.5, 3.2, 3.7, 3.8);

ГОСТ Р 52316-2005 «Техника пожарная. Клапаны термозапорные. Общие технические требования. Методы испытаний» (п.п. 5.2.1.3, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3)

GT10 до GT25: DG-4340AQ1236 CE-0085BN0394

Инструкция по монтажу

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед проведением монтажа. Несоблюдение данной инструкции может стать причиной возникновения пожаров или взрывов, что сопровождается материальным и физическим ущербом. Техническое обслуживание и/или установка должна выполняться только квалифицированным сервисным специалистом.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РЕЗКОМ ЗАПАХЕ ГАЗА:

- Не включайте никакие приборы.
- Не пользуйтесь электрическими выключателями; не используйте телефон в помещении.
- Немедленно проведите эвакуацию и свяжитесь с газовой службой. Выполняйте все инструкции специалистов газовой службы.
- Если не удается связаться с газовой службой, вызовите пожарных.

Монтаж должен производиться в соответствии с законодательством конкретной страны. Эксплуатация осуществляется согласно указаниям производителя. Данная инструкция не заменяет собой руководства по монтажу и эксплуатации производителей комплексного оборудования. Монтаж, обслуживание и замена могут производиться только силами квалифицированных специалистов или самой газоснабжающей организации.

Устройства SENTRY GT не требуют обслуживания и могут применяться только в оригинальном состоянии, изменения в деталях приводят к потере функциональности.

Устройства SENTRY GT необходимо оберегать от ударов и встряски.

Перед монтажом убедитесь, что подача газа прекращена. Проверьте после монтажа все устройства на наличие возможных утечек газа.

Не удаляйте винты, не настраивайте и не изменяйте детали, опечатанные гарантийным лаком. Не вставляйте ничего в отверстия и не производите никаких действий внутри полости корпуса. Удаляйте упаковку и защитные колпачки непосредственно перед применением и монтажом изделия.

MERTIK MAXITROL®